



## INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

### USE PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN

Lea y siga todas las instrucciones  
Guarde esta información para referencia futura

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Favor de visitar [STEELGRIPSAMM.COM](http://STEELGRIPSAMM.COM) para las instrucciones de uso y cuidado más corrientes.
2. Se recomienda que el usuario de Safety Assist Magnetic Mats ("SAMM", "mat/s", o "SAMM mat/s") tenga las siguientes habilidades básicas de conocimiento: (1) un conocimiento básico del uso correcto de la herramientas normales de los comercios de techos y/o mantenimiento y (2) un conocimiento básico de procedimientos de SEGURIDAD aplicables.
3. Uso inapropiado de esteras SAMM puede causar lesiones al usuario o a un tercero, o puede dañar la estructura sobre la que se coloca.
4. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en esteras SAMM antes de usar.
5. Esteras SAMM son diseñadas para usar solamente en superficies de acero y solamente en condiciones de clima seco. No las use en condiciones de clima inclemente.
6. Siempre hay que probar la superficie para determinar que es de acero ferrítico antes de usar SAMM. **ASEGÚRESE DE PROBAR POR LA ATRACCIÓN MAGNÉTICA ANTES DE PISAR LA ESTERA. SIEMPRE COLÓQUESE Y MANTÉNGASE LOS PIES FIRMEMENTE EN LA ESTERA.**
7. Cuando SAMM se coloca correctamente en una superficie de acero, la estera es diseñada para brindar un agarre adicional para sus pies. No está pensada como un producto de seguridad independiente. Como mínimo, siempre use todas las arneses y cuerdas de seguridad obligatorias por OSHA y otro equipo de seguridad relevante.
8. Esteras de SAMM son diseñadas como herramientas para medir distancias para chapa de acero de junta alzada estándar o acero de graneros de polo (también conocida como acero de polo o panel).
9. Siga las líneas rojas de colocación indicadas en la estera para uso con acero de junta alzada o de graneros de polo. La alineación correcta ayuda a asegurar la colocación adecuada y el contacto con la superficie de acero. Las etiquetas de advertencia deben estar orientadas hacia el trabajador. Asegúrese siempre de que el fondo magnético esté en contacto directo con la superficie de acero. Asegúrese de que la estera esté al ras de la superficie antes de usarla.
10. Para levantar y reajustar la estera, levante la estera del borde de la esquina exterior y levántela, tirando la estera sobre sí misma. Entonces repita #9 arriba para usar.
11. Si la estera magnética se coloca en una posición incorrecta, quítela y recolóquela antes de usar. No arrastre la estera para recolocarla cuando está en contacto con la superficie porque arañazos o daños pueden ocurrir debido a la resistencia causada por la alta fuerza magnética. Asegure que la superficie magnética entera se coloca en contacto con la superficie de metal. Para que la estera funcione correctamente, no deben estar bolsillos de aire o desechos debajo de la estera.
12. Esteras de SAMM no se deben usar en techos u otras superficies con pendientes de 7/12 o más.
13. Recubrimiento transparente, pintura u otros recubrimientos de superficie nuevos deben estar completamente curados antes de poner estera. Se recomienda un tiempo de secado mínimo de 30 días antes de usar.

14. Esteras de SAMM se pueden usar para brindar un agarre adicional en otros objetos de acero como equipamiento pesado incluso cosas como bulldozers, grúas, camiones grandes, tuberías, torres de agua, barcas pesqueras, etc. Sin embargo, no está pensada como un producto de seguridad independiente y hay que usar equipo de seguridad específica a la industria además de SAMM.

15. Mantenga las estereras SAMM libres de cualquier desecho. Limpie estera antes de usar. Si hay desechos en la estera, sacúdala y entonces limpie el lado de arriba y el de abajo (magnético) con un trapo limpio, seco y libre de aceite. Para quitar excesos de barro o desechos, estereras se pueden lavar con una manguera. Déje la estera secar completamente antes de usar, plegar o guardar. Si se necesita una limpieza más completa, las superficies magnéticas y de goma se pueden lavar con un detergente suave y agua. Enjuágela estera con agua limpia y déjela secar completamente. Toda limpieza de estereras se debe hacer en el suelo. No intente limpiar la estera mientras la usa.

16. Estereras de SAMM se pueden plegar por la línea de tela para guardarse o manipularse con facilidad. NO PLEGUE la chapa magnética. Siempre guarde estereras en una superficie plana. Si estereras se pleguen incorrectamente, guárdelas en una superficie plana por la noche y NO LAS USE hasta que vuelvan a su forma original. Pruébelas antes de usar.

17. No exponga el lado magnético de la estera a la luz solar directa. Mantenga el lado magnético de la estera mirando hacia abajo en todo momento. La delaminación puede ocurrir y anular la garantía.

18. 4-6 estereras plegadas se pueden apilar en el hombro de un trabajador para facilidad de llevar. Un usuario con problemas de espalda o musculares no debe llevar estereras. Trabajador debe consultar con un médico antes de llevar más de 1-2 estereras a la vez.

19. Estereras no se deben dejar en la superficie de trabajo por la noche. La parte magnética puede absorber humedad y eventualmente oxidizarse si se deja mojada por un período prolongado de tiempo.

20. NO GUARDE estereras cerca de calor alto sobre 160°F (71°C). Desmagnetización puede ocurrir. NO USE en temperaturas sobre 90°F (32°C).

21. Guarde estereras LEJOS DE otros tipos de imanes fuertes (neodímio).

22. Siempre lleve calzado apropiado antideslizante cuando usa estereras SAMM.

23. No use estereras SAMM en escaleras.

24. Si la estera parece desgastada o deshilachada, no la use.

El uso incorrecto de las alfombras puede resultar en lesiones graves o la muerte.

### USE PRECAUCIÓN Y SENTIDO COMÚN

Lea y siga todas las instrucciones

Para activar la garantía de un año, envíe por correo la tarjeta de registro de garantía completada a:  
SteelGrip SAMM, Inc.  
103 First St., Ste. S  
Elk Rapids, MI 49629