

EL ULTIMO RECURSO

“Ingreso de roofers exchange enero 2002 - actualización 2019 cortesía de SOS - Safety Operating Services”



El estándar en Equipo Protector Personal (PPE) requiere que cada empleador evalúe el área de trabajo para determinar el riesgo de caídas o heridas a pies, cabeza, ojos, cara, manos, que pueda existir en su área de trabajo. Basado en las determinaciones echas durante dicha evaluación, los mecanismos protectores apropiados para riesgos particulares deben ser seleccionados. Las regulaciones requieren que el empleador sea responsable de proveer PPE (Equipo Protector Personal) siempre que sea necesario para determinar o minimizar la exposición de empleados a cualquier tipo de riesgo y entrenar a los trabajadores en el uso adecuado del PPE asignado. Prueba de conformidad con la valoración de riesgos es verificada a través de documentación escrita.

Mantenga en mente una cosa mientras se encuentra realizando su Valoración de Riesgos. A menudo se pasa por alto que el PPE es un ultimo recurso. Usted primero debe agotar los cambios a cualquier sistema o procedimiento que puedan eliminar la exposición. Ejemplos pueden ser levantar una barrera física entre el riesgo y los empleados, o reemplazar una sustancia toxica con una de uso mas amistoso. Si estos esfuerzos fallan o no son prácticos, entonces el PPE entra en acción. No todos los riesgos pueden ser eliminados... pero muchos mas de los que usted puede imaginar son buenos candidatos.

Crear una forma de Valoración de Riesgos consiste de varias exposiciones. La forma puede ser dividida en diferentes secciones, cada una cubriendo una exposición. Una sección, por ejemplo, puede ser Protección de la Cabeza. Trabajos con riesgo potencial para la cabeza pueden ser aquellos en los que

tus instaladores de techo estén laborando debajo de otros trabajadores que estén usando herramientas o materiales que pueden caer. Trabajos realizados cerca de líneas de electricidad. La sección puede ser subdividida para incluir varias exposiciones de la cabeza con pequeñas cajas de “si” y “no” para indicar que durante la evaluación se determino que existe un riesgo en particular. Se debe dar consideración a las categorías de riesgo básico tales como: impacto, penetración, compresión, químico, calor, y de partículas, y radiación (optica) luz. Su forma debe tener espacio para recomendar cambios físicos o de procedimiento, o final mente el PPE seleccionado.

Utilice su forma durante su inspección de las áreas en su sitio de trabajo que están en cuestión para ayudarle a valorar las tareas realizadas durante varios tipos de operación de instalación de techo. Una vez completadas sus formas de Valoración de Riesgos, consérvelas hasta que los procedimientos o el uso de material para dicho trabajo cambien, consierándolas entonces obsoletas.

En su forma mas básica, una forma de Valoración de Riesgos hace las preguntas: Que puede salir mal aquí?, Que podemos hacer para eliminar o minimizar la exposición a un riesgo? Que PPE podemos usar para minimizar la exposición de empleados cuando todos los otros esfuerzos fallaron?