





INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO ATRAPA-TODO

Una guía ilustrativa para ensamblar tu Atrapa-Todo




PARTES INCLUIDAS EN TU EQUIPO DE PROTECCION PARA CANALES (CANALEJAS)




VEA EL VIDEO DE COMO PREPARAR SU ATRAPA-TODO

thecatchall.com/pages/how-to-use


PARTES INCLUIDAS EN SU EQUIPO DE PROTECCION DE JARDINES



LONA (MALLA) PARA JARDINERIA (X10)




LONA (MALLA) PARA JARDINERIA (X3)



PANCARTAS PERSONALIZADAS (X2)



TOPPER DE POSTES



GANCHOS (X24)

POSTES DE APOYO (X24)




PREPARACIÓN DE TU EQUIPO DE PROTECCIÓN DE CANALES (CANALEJAS)

1

PROTECTORES DE CANALES (CANALEJAS)

Empezando en una orilla del canal, incline el protector de canal 90 grados, colóquelo dentro del canal y gírelo en la posición deseada. Si el protector no puede girar en canal, deslice el protector hacia la derecha o izquierda para ajustar las tasas de collection entre los soportes de los canales. Repita este proceso para el resto de protectores de canales que desea colocar, asegúrese de empalmar los protectores un poco. Las tazas de colección pueden empalmarse también para cubrir tramos pequeños si se requieren.




PREPARACION DE TU EQUIPO DE PROTECCION DE JARDINERIA

1

LONAS (MALLAS) DE CAIDA

Empiece colocando las redes de caída en el piso con la etiqueta hacia arriba junto a la casa en la cual usted desea instalarlas. Escoja un lugar donde su pancarta personalizada podrá ser vista fácilmente y estará totalmente estirada contra la casa. Empiece en una orilla de su bandera personalizada; alinee con los ganchos y gazas de la red de caída. Vaya posicionando su Pancarta personalizada de una orilla a la otra sobre la red de caída presionando firmemente para asegurarla en la red.

Con la ayuda de otras personas, entre los jardines y la casa comiencen a colocar los postes. Empiece en una orilla de las redes de caída, sujete la red en el gancho de la parte de arriba del poste. El primer poste de soporte debería estar en una posicionada en 60 grados en ángulo hacia afuera de la red de caída para evitar que se mueva (Vea la Ilustración). Cuando el post de apoyo ya este colocado, presione el poste hacia abajo en yarda para enterrar el poste para evitar que se resbale. Extienda el poste lo largo que usted desee, recueste el poste en contra la pared de la casa, ponga el seguro en el poste una vez que ya obtenga la altura deseada del poste.



CONTINUACION DE PREPARACION DE TU EQUIPO DE PROTECCION DE JARDINERIA

2

LONAS (MALLAS) DE CAIDA

Mientras sigue posicionando estos postes, coloque mas postes de soporte a lo largo de la red de caída inclinados contra la pared de la casa. para mejores resultados, salte una gaza entre un poste y otro, use por lo menos 8 postes de soporte por red de caída. Se pueden usar postes de soporte adicionales de postes/ arandelas para una mayor versatilidad. Para proporcionar soporte lateral a la red de caída, los dos postes externos deben mantenerse alejados del centro de la red.




Apoye los postes del exterior hacia afuera del centro de la lona (Malla)
Para proporcionar estabilidad

CONTINUACION DE PREPARACION DE TU EQUIPO DE PROTECCION DE JARDINERIA

3

LONAS (MALLAS) DE PISO

Coloque las redes de piso con la etiqueta hacia abajo, estas están diseñadas para cargas pesadas, asegúrese de colocarlas en superficies sólidas por ejemplo concreto o yarda. Enfóquese en las áreas de mayor tráfico donde se acumula la mayoría de escombros. Coloque las redes de piso en la base de las redes de caída entre un pie de empalmado entre cada red. Asegúrese de colocar la parte de abajo de las redes de caída encima de las redes de piso.




CONTINUACION DE PREPARACION DE TU EQUIPO DE PROTECCION DE JARDINERIA

4

LONAS (MALLAS) DE JARDINERIA

Coloque las redes de jardinería sobre áreas que aún no estén cubiertas o con menor impacto de escombros.



DESMONTANDO SU ATRAPA-TODO

1

Empiece con los protectores de canales (canalejas). Vacíe los protectores en las lonas (mallas) de piso y apilar juntos para guardar fácilmente.

2

Sacuda cualquier escombros que haya quedado en las lonas (mallas) de caída en las redes de piso.

3

Desmunte las pancarta personalizada, enrolle su pancarta para protegerla de arrugas.

4

Desbloquee el cerrojo del poste de apoyo, baje el poste y cierre el cerrojo. Desenganche las lonas (mallas) de caída del gancho y doble las lonas (mallas). Transporte los postes de apoyo y los postes protegidos.

5

Usando las agarraderas alrededor de las lonas (mallas) de piso, ponga el escombros al medio de la lona (mallas) y llévela hacia su contenedor de basura. (No arrastre la lona.)

6

Transporte y guarde el Atrapa-Todo en un lugar seco.



HACER / NO HACER

| QUE | HACER | NO HACER |
|---------------------------------|---|---|
| ACOMMULACION DE ESCOMBRO | Remueva peso de las lonas (mallas) de caída. | No deje que se acumule mucho peso sobre las lonas (mallas) de caída |
| TRANSPORTANDO | Use las agarraderas de las lonas (mallas) para transportarlas mientras las limpia | No arrastre las lonas (mallas) |
| VIAJAR Y ALMAZENAR | Ponga los postes lo más corto que se pueda para poder guardarlos o transportar. | No ponga cosas pesadas sobre los postes. |

PREGUNTAS? CONTACTENOS AL 903.363.3100 O QUESTIONS@THECATCHALL.COM

ADVERTENCIAS

POSTES

**** PELIGRO ****

- No utilice el Catch-All o sus polos alrededor de cables eléctricos, equipos, o cables de utilidades públicas
- Mantenga una distancia de al menos 10 pies de las líneas eléctricas [OHSA 29 CFR 1926.1408]
- Los postes no soportan peso y no están calificados para ningún uso en el soporte de ningún otro objeto que no sean rampas y redes de Catch-All
- Se pueden producir lesiones graves o la muerte por un uso inapropiado

REDES Y MOSQUETONES

**** ADVERTENCIA ****

- No use la red para nada más que para atrapar escombros del techo
- La red no soportará el peso de ninguna persona en ninguna configuración
- Al instalar y usar la red, asegúrese de que la red esté alejada de los pies de cualquier escalera que se esté utilizando. El no hacerlo resultará en un peligro de caída.
- Los mosquetones que se suministran con el sistema de red no están clasificados para escalar, levantar o para la seguridad de la vida y solo deben usarse para mantener la red en su lugar
- Los mosquetones están diseñados solamente para mantener la red en su lugar y están sujetos a fallas si se usan para cualquier otro propósito de carga
- Asegúrese de que no se permiten personas, incluido su personal, o mascotas, en la tolva o en las redes de jardinería mientras están en uso
- Cuando se usan correctamente, la tolva y las redes de jardinería reducen drásticamente la limpieza de los desechos de los techos, pero no garantizan una captura del 100% de los desechos. Se requiere una inspección adecuada después del uso para clavos perdidos y escombros.
- La tolva y las redes de jardinería pueden ocultar peligros potenciales que incluyen, entre otros, riesgos de resbalones, tropiezos y caídas. Inspeccione el sitio antes de desplegar las redes, marque visiblemente cualquier peligro de este tipo y discúptalo con su equipo antes de comenzar a trabajar.

GUARDIAS DE LA CANALETA

**** ADVERTENCIA ****

- Siga todas las advertencias e instrucciones en su escalera cuando instale, quite o use las guardas
- Asegúrese de que la canaleta esté en buenas condiciones y que esté bien sujeta a la casa antes de colocar la protección de la canaleta
- Asegúrese de que cada sección de la guarda esté bien colocada en su lugar antes de apoyar una escalera sobre ella
- No intente mover una sección de guardia si una escalera la está contactando
- No mueva la escalera si alguna persona está en la escalera
- No utilice ninguna sección de la guardia que haya sido dañada
- Las inserciones de canaleta no brindan ninguna fuerza o apoyo adicional a las canaletas; no coloque objetos pesados en las inserciones de canaleta ni las inserte en el canal para sujetar su cuerpo. No se pare en las canaletas incluso cuando las inserciones estén en su lugar
- Se pueden producir lesiones graves o la muerte por un uso inapropiado

Uno o más de nuestros productos pueden estar cubiertos por la Patente de los Estados Unidos Núm. 10,174,505 emitida el 8 de enero de 2019, titulada ROOFING DEBRIS COLLECTION APPARATUS. Patentes adicionales están pendientes.

THECATCHALL.COM

